



УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УС-GSM

Этикетка

АКБС.468553.014 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Устройство соединительное УС-GSM АКБС.468553.014 № _____
заводской номер изделия

Дата выпуска (изготовления) _____

Устройство соединительное УС-GSM (УС-GSM) предназначено для программирования с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) в отделах Департамента охраны МВД Республики Беларусь SIM-карт модулей сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б», «Аларм-GSM3» (модули) и модуля связи MC-7GSM из состава прибора приемно-контрольного охранного ППКО 063-64-7М «Аларм-7М» (прибор) при организации режима работы модулей и прибора на пульт централизованного наблюдения системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС Аляся» (схемы подключения УС-GSM см. на обороте).

ВНИМАНИЕ: Не подключать УС-GSM к модулям сопряжения «Аларм-GSM» и «Аларм-GSM2» исполнение «А»!

Методы программирования изделий с помощью УС-GSM приведены в документе «Модули сопряжения «Аларм-GSM2», «Аларм-GSM3». Инструкция по программированию» АКБС.468351.015 И59 (инструкция).

ПО с инструкцией можно скачать с сайта изготовителя <http://alarm.by> в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПО ДЛЯ УСТАНОВКИ».

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 220141, г. Минск.

Факс: (017) 285-93-59;

тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

УС-GSM не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Состав изделия

Таблица 1 – Комплект поставки УС-GSM

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
АКБС.468553.014	Устройство соединительное УС-GSM	1
АКБС.685622.015	Жгут	1

3 Свидетельство о приемке

УС-GSM изготовлено в соответствии с комплектом конструкторской документации АКБС.468553.014 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число


4 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества УС-GSM требованиям комплекта конструкторской документации АКБС.468553.014 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

Гарантийный ремонт УС-GSM осуществляет изготовитель.

Схема подключения УС-GSM
к модулям сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б», «Аларм-GSM3»,
модулю связи MC-7GSM и ПЭВМ:



ВНИМАНИЕ: Все подключения выполнять при отключенном питании 12 В на УС-GSM.

Для подключения УС-GSM к модулю сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б» необходимо розетку кабеля плоского (шлейфа) достать из вилки «ТЛФ» нижней платы модуля и вставить в вилку УС-GSM. После программирования восстановить соединение.

Для подключения УС-GSM к модулю сопряжения «Аларм-GSM3» или модулю связи MC-7GSM необходимо использовать жгут АКБС.685622.015 из комплекта поставки УС-GSM. При установке жгута необходимо убедиться в правильности подключения: конец жгута, маркированный «УС» – на УС-GSM; конец жгута, маркированный «GSM» – на модуль сопряжения «Аларм-GSM3» или модуль связи MC-7GSM.